

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

REACTIVE 8000 «MANUAL TRANSMISSION»:

1. Snažno protresite sadržaj bočice 20-30 sekundi.
2. Sipajte sadržaj bočice u tečnost menjača.
3. Neposredno nakon upotrebe aditiva, potrebno je voziti automobil 5-10 km pri različitim režimima brzine koristeći sve brzine.
4. Koristite automobil kao i obično.

NAŠE PREPORUKE

Pažljivo protresite paket pre upotrebe!

Najefikasnije je dodavati proizvod u svežu tečnost za menjače.

Preporučuje se upotreba aditiva svaki put kada se menja ulje u menjaču (približno na svakih 100-150 hiljada km).

Za prenosne mehanizme sa povećanim habanjem i nenormalnom bukom, ponovite tretman dva do tri puta na svakih 1000-2000 km dok se ne postigne prihvatljiv rezultat.

Ne preporučuje se upotreba sa menjačima koji cure, jer aktivni sastojak nema trenutni efekat.

Aktivni sastojak aditiva ne sadrži nikakve hemijski aktivne supstance. Glavni radni element kompozicije - komponente platine - aktivan je samo u odnosu na metalne površine. Na ovaj način, kompozicija ni na koji način ne može da stupi u interakciju sa hemijskim aditivima ulja za prenos i poremeti njegov rad.

PAŽNJA! Ne koristite proizvod za AUTOMATSKE ZUPČANIKE I OGRANIČENE DIFERENCIJALE KLIZANJ. (LSD)!

Efekat upotrebe proizvoda se javlja kada je kilometraža od 200 do 2000 km nakon upotrebe proizvoda i ostaje pod uslovom normalnog rada vozila, dobrog stanja i održavanja prenosnih mehanizama.



Hemijski sastav: koncentrat sienita, koncentrat aegirina, rastvor katalizatora platinske grupe, organski aditiv

Bezbednosne mere:

- H302 + H312 - Štetno ako se proguta, i u dodiru sa kožom.
- P102 - Čuvati van domašaja dece.
- P211 - Ne prskajte otvorenim plamenom ili bilo kojim užarenim materijalom.
- P262 - Izbegavati kontakt sa očima, kožom ili odećom.
- P301 + P312 - Ako se proguta: odmah pozovite toksikološki centar ili lekara ako se ne osećate dobro.
- P302 + P352 - U slučaju kontakta sa kožom: temeljno oprati vodom i sapunom.
- P305 + P351 + P338 - U slučaju kontakta sa očima: temeljito ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako su prisutne.. Nastavite ispirati.
- P410 + P412 - Zaštitite od direktne sunčeve svetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 50°C/122°F.
- P313 - Zatražite lekarski savet / pomoć ako se ne osećate dobro.

Rok upotrebe: *Pogledajte etiketu pakovanja.*

Proizvedeno prema patentiranoj tehnologiji.

od REAGENT 8000 PRODUCT EOOD, Bugarska, 9022, Varna, 4., 19



+381 660 660 65



reactive-8000.rs